

# Bタイプ

外ネジ式

水栓に付いている  
泡沫金具を一式取り外す

固定ナットを  
通して部品  
を締付ける

硬貨で  
締付ける

分岐栓を水平  
にし、固定  
ナットを  
回し取付

分岐栓の  
ハンドル  
の位置を  
調整

